

MANUALE DEL MISURATORE EC ADWA AD 204



Calibrazione: Accendere il misuratore ec tenendo premuto il tasto "ON/OFF".

Posizionare la punta dell'elettrodo nella soluzione di calibrazione (consigliata la 12.88 mS/cm) ed aspettare che il misuratore faccia la lettura.

Con il cacciavite dato in dotazione con il tester, regolare la calibrazione al valore esatto della soluzione muovendo la vite posta sul retro del misuratore stesso.

A questo punto lo strumento è pronto all'uso.

Modalità D'Uso: Rimuovere il cappuccio di protezione dal tester.

Accendere il misuratore tenendo premuto il tasto "ON/OFF". Posizionare la punta dell'elettrodo nella soluzione da misurare. A questo punto attendere per il valore della conducibilità (EC) che verrà visualizzato sul display, il misuratore si auto adatta alle variazioni di temperatura.

Se non appare niente sul display o la scritta non è nitida come dovrebbe essere è arrivato il momento di cambiare le batterie. Ripremere il tasto "ON/OFF" per spegnere il misuratore.

Annotazioni: Usare sempre soluzioni sterili e cercare di calibrare lo strumento almeno 1 volta ogni 10/15 misurazioni.

Usare della soluzione di mantenimento o conservazione se avete intenzione di non usarlo per lunghi periodi.

Basta aggiungere qualche goccia nel cappuccio dove alloggia l'elettrodo.